

Bedienungsanleitung für das LED NETZTEIL

Modell: SLT100-12VFG
SLT100-24VFG-UN

Anwendung

Dieses stabilisierte Netzteil wurde speziell für die Versorgung von LED-Leuchten entwickelt und erfüllt die Anforderungen der RoHS (2011/65/EG), Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) und der EMV-Richtlinie (2014/30/EU).

Mit der Konstantspannung (CV) Technologie, ist er für Leuchten mit konstanter Spannung (12/24V) geeignet

Die eingebauten Schutzschaltungen schalten das Netzteil in den folgenden Fällen aus: Leerlauf, Kurzschluss, Überlastung oder Überhitzung. Das Netzteil startet automatisch erneut, wenn der Fehlerfall behoben ist.

Wichtige Informationen für die Installation

·Das Gerät benötigt zum Betrieb eine (120-240VAC) Netzversorgung und sollte daher nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft gemäß den europäischen Sicherheitsstandards oder relevanten nationalen Regularien installiert werden.

Eine unsachgemäße Installation kann Brände, einen elektrischen Schlag oder andere Gefahren zur Folge haben.

·Das Netzteil ist nur für LED-Leuchten vorgesehen. Achten Sie insbesondere auf die korrekte Polarität der LED. Eine falsche Polarität könnte die LED beschädigen.

·Das Netzteil ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Die erlaubte Betriebstemperatur beträgt -20 bis +45°C.

·Die angegebene Leistung sollte nicht überschritten werden.

·Mit Klemmenabdeckung und der Kabelklemme kann das Netzteil unabhängig installiert werden.

·Die maximale Länge des Sekundärkabels zur LED-Leuchte sollte 2 m nicht überschreiten, um die EMV-Standards zu erfüllen.

·Wenn das LED Netzteil für andere als die ursprünglich vorgesehenen Zweck verwendet wird oder falsch angeschlossen ist, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung für mögliche Schäden.

·Elektronische Altgeräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Entsorgungsregularien für „Elektronische Abfallprodukte“.

Vorsicht

Gefahr eines elektrischen Schlags;
Geeignet für den Einsatz in trockenen Orten

Hersteller

SELF Electronics Co.,Ltd
No. 1345 Ju Xian Road, Hi Tech Park, Ningbo, China
Tel: 0086-574-28805765

Spezifikationen

Eingangsspannung:	220-240VAC	SLT100-12VFG
	220-240VAC	SLT100-24VFG-UN (EU ONLY)
	120VAC	SLT100-24VFG-UN (NA ONLY)
Eingangsfrequenz:	50/60Hz	
Eingangsstrom:	0.60A@230Vac	SLT100-12VFG
	0.60A@230Vac	SLT100-24VFG-UN
	0.80A@120Vac	SLT100-24VFG-UN
Eingangsleistungsfaktor:	0,95	
Konstante		
Ausgangsspannung:	12VDC	SLT100-12VFG
	24VDC	SLT100-24VFG-UN
Ausgangsstrom:	0-8A	SLT100-12VFG
	0-4.17A@ 230Vac	SLT100-24VFG-UN
	0-3.33A@ 120Vac	SLT100-24VFG-UN
Nennleistung:	0-96 W	SLT100-12VFG
	0-100W@ 230Vac	SLT100-24VFG-UN
	0-80W@ 120Vac	SLT100-24VFG-UN
Umgebungstemperatur:	-20...+45°C	
Gehäusetemperatur:	90°C	
IP-Schutz:	IP20	
Primärkabel:	H03VVH2-F 2X0,75 mm ²	
Sekundärkabel:	H03VVH2-F 2X1mm ²	



